USER MANUAL

LIVEN

01 English

02 Thai

03 Vietnamese

bristol

USER MANUAL

LIVEN

01 Seat Height Adjustment

02 Seat Depth Adjustment

03 Backrest Height Adjustment

04 Headrest Adjustment

05 Armrest Height Adjustment

06 Armrest Width Adjustment


07 Tilt Limiter

08 Tilt Tension

bristol

Congratulations on your purchase of Bristol's Liven Chair!

Bristol chairs are ergonomically designed so that it can proactively support your physical wellness at the workplace.



Setting up your Liven Chair

Adjust chair to your height
Sitting on the chair. Adjust the height so the highest point of the seat, (when in the horizontal position), is just below the knee cap. At proper height your feet should be resting flat on the floor, with no pressure on your thighs for proper blood circulation.

Adjust lumbar support
Adjust the seat forward and backward as well as back rest up and down so that it fits the hollow in your lower back. Before you make this adjustment, make sure you are seated with your back in the pocket of the chair back. When placed correctly, a lumbar back support should provide the following benefits:
Ears, shoulders, and pelvis (hips) are kept in alignment.
Natural inward curvature of the lower spine is maintained.
Before you make this adjustment, it is important that the back be flush to the seat, because this is what provides the support for the lower back. Overall, the lumbar back support should keep the spine in a very natural position.


Adjust arm rest
Sit upright with your arms hanging loosely by your sides. Bend your elbows at about a right angle (90 °) and adjust the armrest(s) height until they barely touch the undersides of the elbows.Remove the armrests from the chair if this level cannot be achieved or if armrests, in their lowest adjustment, elevate your elbows even slightly.

Adjust back tension
Adjustable back tension allows people of different sizes to adjust the force needed to recline in the chair. The back tension is adjusted properly when you can recline without falling back too quickly or without pushing back too hard. The chair should recline at a comfortable speed with only a little pressure from you.

01

Seat Height Adjustment
Front lever under the right side of the seat

To raise / lower :
To lower, pull the lever and use your weight while seated
To raise, take weight off to adjust up




At the proper height, your feet should rest flat on the floor

02

Seat Depth Adjustment
Back lever under the right side of the seat

To move forward / backward:
Remain seated, pull the lever and slide the seat to the desire position




Be sure there is clearance between the back of the knee and the seat edge

03

Backrest Height Adjustment

To raise / lower :
Grab the lower part of the backrest and pull the backrest up to adjust the height
To lower it, pull until highest position and push it down to lowest position, and repeat the step




The lumbar support should fit right in the natural curve of your spine, typically at the small of your back directly above your belt line.

04

Headrest

To raise / lower :
Grab the headrest and pull up or down to adjust the height
The support of the headrest should sit at the curve of your neck



Headrest helps to provide support to the head and neck and keeping your head at a near-constant eye level with your computer monitor.

05

Armrest Height Adjustment
At the bottom of the armrest

To raise / lower :
Grab the armrest and press the button inward to adjust the armrest height at desire position




To maximize comfort, your arms should make contact with the armpad without any lift at your shoulders

06

Armrest Width Adjustment
At the back of the chair

To adjust :
Use the allen key to loosen the screw at the back of the chair and pull the armrest outwards and then tighten back the screws




Adjusting arm angle can help to support different types of work and shifts in posture

07

Tilt Limiter
Lever under the left side of the seat

To lock / unlock:
Pull up to release the locking
Push down to lock at desire position




Allows you to sit in an upright position or partially reclined locked position

08

Tilt Tension
Knob under the front side of the seat

To increase:
Turn knob clockwise

To decrease:
Turn knob counterclockwise




Set the resistance when leaning back to support and balance your weight in any position

Liven Chair with Soul Arm (Optional)

A versatile armrest that can be adjusted in four different directions to suit varied ergonomic needs for different individuals.

Armrest Side-To-Side Adjustment
At the side of the armrest

To move side to side
Hold and push the armrest to the side



Armrest Angle Adjustment
At the side of the armrest

Rotate to the right / left
Hold and rotate the armrest to the right / left

Armrest Front-To-Back Adjustment
At the side of the armrest

To move forward / backward:
Hold and slide the armrest forward / backward



Armrest Up-Or-Down Adjustment
At the side of the armrest

To raise / lower:
Lift up the lever positioned under the armrest and release to the desired height.

Warranty

Products	Applicable Warranty Period
Chairs, for seating mechanism, adjustable arms, framework, and seating foam.	**5 Years**
Chairs gas lift, seating glides and castors.	**3 Years**
Third-party materials such as Fabric and Leather upholstery	**Not Applicable**

Warranty Coverage:
During first (1st) year of purchase :
Complete warranty, free inspection and labor service.
During applicable warranty period: Limited warranty, inclusive of part cost.
After applicable warranty period: Bristol continues to provide service support.
Parts and labor shall be sole responsibility of buyer.

Warranty

This warranty does not apply to “normal wear and tear,” and it does not apply to any product that has been damaged by transportation or that has been altered without Bristol’s express written authorization or to consumable products. A product will not be considered defective, and Bristol will not be obligated to repair or replace it, if the product is not installed and used as recommended by Bristol. This warranty does not apply to any “Customer's Own Material” (ie, material specified by the buyer that is not a standard Bristol product offering) used in the manufacture of a Bristol product. A natural variation occurring in wood, fabric or leather is not considered a defect under the terms of this warranty. Bristol does not warrant the colorfastness or the matching of color, grain or texture of wood, fabric or leather. Bristol may discontinue some fabrics or finishes before expiration of the applicable warranty period.

Dos & Don'ts

Do ✔

- For sitting.
- To be placed on even surface.
- Inspect the product before first use and once every 6 months.
- Children under 6 should use the chair only under supervision.
- Always adjust chair before sitting
- Sit in correct position on chair
- Ensure chair is on proper surface

Don't ✖

- Do not stand, jump or play on the chair.
- Do not clean with unrecommended cleaners.
- Do not use as trolley to cart objects.
- Do not sit on armrests.
- Do not place sharp objects on the chair.
- Stop using the product if there is a malfunction.
- Do not modify without supervision by qualified technicians.
- Keep away from flame.
- Do not place chairs in open air areas with direct sunlight, moist or dusty area.
- Do not place chairs with castors on slippery hand surface (eg. cement, tile) to avoid slipping.

Contact

Malaysia
Tel No: +603 8962 3233
Email: export@bristol.com.my (International only)
sales@bristol.com.my (Malaysia only)

Singapore
Tel No: +65 6438 2178
Email: sales@bristol.com.sg

India
Tel No: +91 96 8619 1391
Email: sales@bristolindia.com

Thailand
Tel No: +662 689 6380
Email: sales@bristol.co.th

Indonesia
Tel No: +62 21 2952 4141
Email: indonesia@bristol.com.my

Vietnam
Tel No: +84 79 641 9876
Email: vietnam@bristol.com.my

ISO 9001 CERTIFICATION Intertek ™ STANDARDS MALAYSIA MS ISO/IEC 17021:2011 QS 10062001 CB 02 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014
Rgn No : Q112788C

ISO 14001 CERTIFICATION Intertek ™ UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014
Rgn No : E112788

คู่มือการใช้

LIVEN

01 ปรับความสูงที่นั่ง

02 การปรับระดับความลึกของที่นั่ง

03 การปรับความสูงพนักพิง

04 พนักพิงศรีษะ

05 การปรับความสูงท้าวแขน

06 การปรับความกว้างท้าวแขน

07 การล็อคพนักพิง

08 การโยกของพนักพิง

bristol


ขอแสดงความยินดีที่ท่านสั่งซื้อเก้าอี้

“ Liven Chair ”

เก้าอี้ Bristol

ถูกออกแบบมาตาม ตามหลักสรีระ เพื่อให้สามารถรองรับ

สุขภาพกายของคุณในที่ทำงาน



วิธีการใช้เก้าอี้ “Liven”

ปรับเก้าอี้ให้เหมาะกับความสูงของผู้ใช้งาน

ยืนอยู่หน้าเก้าอี้ ปรับระดับความสูงของที่นั่ง เมื่ออยู่ในแนวนอนอยู่ต่ำกว่าระดับหัวเข่า
เท้าของคุณควรวางราบบนพื้นโดยไม่กดทับต้นขา เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดี

ปรับรองรับหลังส่วนล่าง

ปรับพนักพิงให้พอดีโดยปรับไปด้านหน้าและหลัง ขึ้น ลงให้พอดีกับแผ่นหลังช่วงล่าง
ก่อนที่คุณจะทำการปรับค่านี้ โปรดตรวจสอบว่าหลังของคุณอยู่ในจุดที่ถูกต้อง
โดยได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ :
หู ไหล่ และกระดูกเชิงกราน (สะโพก) จะถูกเก็บไว้ในแนวเดียวกัน
ความโค้งงอด้านในธรรมชาติของกระดูกสันหลังส่วนล่างจะยังคงอยู่
ก่อนที่คุณจะทำการปรับตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ด้านหลังจะต้องพิงที่นั่งเพราะนี่คือสิ่งที่
ให้การรองรับด้านหลังส่วนล่าง โดยรวมแล้วการรองรับด้านหลังเอวจะช่วย
รักษากระดูกสันหลังไว้ในตำแหน่งทเป็นธรรมชาติมาก

ปรับที่วางแขน

นั่งตรงวางแขนสบายๆของคุณโค้งข้อศอกของคุณที่ถูกต้อง (90˚)
และปรับความสูงของท้าวแขนจนกว่าจะแตะด้านล่างของข้อศอกที่วางแขนออกจากเก้าอี้
ถ้าไม่สามารถทำได้ในระดับนี้หรือถ้าวางแขนปรับระดับต่ำสุดยกข้อศอกของคุณขึ้นเล็กน้อย

ปรับความตึงด้านหลัง


ความตึงด้านหลังปรับได้ช่วยในคนในหลายขนาดสามารถปรับแรงที่ต้องการให้พิงเก้าอี้ได้
ความเสียดทานด้านหลังถูกปรับอย่างถูกต้องเมื่อคุณเอนตัวได้โดยไม่ล้ม
กลับเร็วเกินไปหรือไม่ต้องกดกลับหนักเกินไป เก้าอี้ ควรหนุนด้วยความเร็วที่สะดวกสบาย
และมีแรงกดเพียงเล็กน้อยจากคุณ

01

ปรับความสูงที่นั่ง

คันโยกด้านหน้าอยู่ทางขวามือของเบาะ

เพิ่มความสูง / ลดความสูง
ลดความสูง ดึงคันโยกลงและใช้น้ำหนักของคุณในขณะที่นั่ง
เพิ่มความสูง ยกตัวขึ้นเพื่อปรับความสูงขึ้น




ระดับความสูงที่เหมาะสม เท้าของคุณควรวางราบกับพื้น

02

การปรับระดับความลึกของที่นั่ง

คันโยกด้านขวาของที่นั่ง

เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า / ถอยหลัง
นั่งบนที่นั่งดึงคันโยกและเลื่อนเบาะไปด้านหน้า
นั่งอยู่ด้านหลังให้ยึดเก้าอี้ให้มั่นคงดึงคันโยกเพื่อถอยเบาะไปด้านหลัง




ตรวจสอบว่ามีช่องว่างระหว่างด้านหลังเข่าและขอบที่นั่ง

03

การปรับความสูงพนักพิง

เพื่อเพิ่ม / ลด
จับส่วนล่างของพนักพิงและ
ดึงพนักพิงขึ้นเพื่อปรับความสูง
พนักพิงทั้งหมดสามารถปรับขึ้นหรือลงได้




การรองรับเอวให้พอดีกับธรรมชาติ เส้นโค้งของกระดูกสันหลังของคุณ
โดยปกติจะสูงกว่าระดับเข็มขัดเล็กน้อย

04

พนักพิงศรีษะ

เพื่อเพิ่ม / ลด
จับพนักพิงศรีษะและดึงขึ้นหรือลงเพื่อปรับความสูง
การรองรับของพนักพิงควรอยู่ระดับคอ



พนักพิงศีรษะช่วยพยุงศีรษะและคอรักษาระดับศีรษะ
สายตาคงที่กับจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

05

การปรับความสูงท้าวแขน
ที่ด้านล่างของพนักแขน

เพื่อเพิ่ม / ลด
จับท้าวแขนและกดปุ่มเข้าด้านในปรับความสูงพนักแขน




เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของแขนควรให้สัมผัสท้าวแขนโดยไหล่ไม่ยกขึ้น

06

การปรับความกว้างท้าวแขน
ที่ด้านหลังของเก้าอี้

เพื่อปรับ :
ใช้ 6 เหลี่ยม เพื่อคลายสกรูที่ด้านหลัง
จากเก้าอี้และดึงที่ยึดแขนออกด้านนอก




การปรับมุมแขนช่วยให้การรองรับที่แตกต่างกัน
ประเภทของงานและการเปลี่ยนแปลงท่าทาง

07

การล็อคพนักพิง

คันโยกด้านซ้ายของเบาะ

หากต้องการล็อค / ปลดล็อก
หมุนตามเข็มนาฬิกา R - L เพื่อปลดล็อก
หมุนทวนเข็มนาฬิกา L - R เพื่อล็อค




ช่วยให้คุณนั่งในตำแหน่งตรงหรือล็อคในตำแหน่งที่กำหนด

08

การโยกของพนักพิง
ลูกบิดใต้ด้านข้างของที่นั่ง

เพื่อเพิ่ม :
หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา

เพื่อลด :
หมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกา




ตั้งค่าความต้านทานเมื่อพิงหลังเพื่อรองรับ สมดุลน้ำหนักของคุณในตำแหน่งใดๆ

Ghế Liven kết hợp với tay ghế Soul (Tùy chọn)

Tay ghế đa năng có thể điều chỉnh theo bốn hướng khác nhau phù hợp với nhu cầu từng người dùng.

Điều chỉnh cánh tay song song
Ở phía bên tay vịn

Để di chuyển từ bên này sang bên kia
Giữ và đẩy cánh tay theo hướng khác ↔



Điều chỉnh góc cánh tay
Tại phía cánh tay

Xoay hướng bên phải/trái
Giữ và xoay cánh tay theo hướng bên phải / trái

Điều chỉnh cánh tay từ trước ra sau
Ở phía bên tay vịn

Di chuyển về phía trước/ sau
Giữ và trượt tay về phía trước hoặc sau



Điều chỉnh tay ghế lên hoặc xuống
Ở phía bên tay vịn

Để tăng hoặc giảm độ cao :
Nâng cần gạt lên dưới tay vịn và thả ra theo chiều cao bạn mong muốn.

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์	เหมาะสม ระยะการรับประกัน
ก้อนโยก , โครงเก้าอี้ โฟมเบาะนั่ง	5 ปี
อุปกรณ์สไลด์แกนไฮโดลิค	3 ปี
วัสดุของบุคคลที่สามเช่น ผ้าและเบาะหนังแท้ที่หุ้ม	ไม่รับประกัน

รับประกัน :
ในช่วงแรก (ปีที่ 1) ของการซื้อ:
รับประกันสินค้าและบริการตรวจสอบสินค้าฟรี
ในระหว่างระยะเวลารับประกัน: การรับประกันแบบ,
รวมค่าอะไหล่แล้ว
หลังจากระยะเวลาการรับประกัน : Bristol ยังคงดำเนินการโดย
อะไหล่และแรงงานจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อโดยตรง

การรับประกัน

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ "การสึกหรอตามปกติ" และไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ที่ได้รับความเสียหายจากการขนส่งหรือที่ได้รับการแก้ไขโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Bristol
ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องและบริสโตลจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำของ Bristol
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง "วัสดุที่เป็นของลูกค้า"
(เช่นวัสดุที่ผู้ซื้อกำหนดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Bristol) ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ Bristol
รูปแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับไม้ผ้าหรือเครื่องหนังไม่ถือเป็นข้อบกพร่องภายใต้เงื่อนไขของการ
รับประกันนี้ Bristol ไม่รับประกันความคงทนของสีหรือการจับคู่สีเนื้อไม้หรือพื้นผิวของไม้ผ้าหรือหนัง
บริสตอลอาจยุติผ้าบางชนิดหรือเสร็จสิ้นก่อนหมดอายุการใช้งาน

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

ทำ ✔

- สำหรับนั่ง
- วางบนพื้นผิวเรียบ
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานครั้งแรกและ ทุกๆ 6 เดือน
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีควรใช้เก้าอี้ ภายใต้การดูแล.
- ปรับเก้าอี้เสมอก่อนนั่ง
- นั่งในตำแหน่งที่ถูกต้องบนเก้าอี้
- ให้แน่ใจว่าเก้าอี้อยู่บนพื้นผิวที่เหมาะสม

อย่า ✖

- อย่ายืนกระโดดหรือเล่นบนเก้าอี้
- อย่าทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้งาน
- อย่าใช้เป็นรถเข็นไปยังวัตถุรถเข็น
- อย่านั่งบนที่พักแขน
- อย่าวางวัตถุมีคมบนเก้าอี้
- หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ
- ห้ามปรับเปลี่ยนโดยไม่ผ่านการรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่างเทคนิค
- เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ
- อย่าวางเก้าอี้ในบริเวณกลางแจ้ง แสงแดดโดยตรง, พื้นที่ชื้นหรือมีฝุ่น
- อย่าวางเก้าอี้กับลูกล้อบนพื้นลื่น (เช่นซีเมนต์กระเบื้อง) เพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นไถล

ติดต่อ

Malaysia
Tel No: +603 8962 3233
Email: export@bristol.com.my (International only)
sales@bristol.com.my (Malaysia only)

Singapore
Tel No: +65 6438 2178
Email: sales@bristol.com.sg

India
Tel No: +91 96 8619 1391
Email: sales@bristolindia.com

Thailand
Tel No: +662 689 6380
Email: sales@bristol.co.th

Indonesia
Tel No: +62 21 2952 4141
Email: indonesia@bristol.com.my

Vietnam
Tel No: +84 79 641 9876
Email: vietnam@bristol.com.my

ISO 9001 CERTIFICATION Intertek
STANDARDS MALAYSIA
TM MS ISO/IEC 17021:2011
QS 10082001 CB 02
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014
Rgn No : Q112788C

ISO 14001 CERTIFICATION Intertek
TM
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014
Rgn No : E112788

Hướng dẫn sử dụng

LIVEN

01 **Điều chỉnh điểm ngồi của ghế.**

02 **Điều chỉnh độ sâu của chỗ ngồi**

03 **Điều chỉnh phần lưng của ghế**

04 **Tựa đầu**

05 **Điều chỉnh độ cao của tựa tay**

06 **Điều chỉnh chiều rộng tay vịn**


07 **Điều chỉnh độ nghiêng của lưng ghế.**

08 **Độ căng nghiêng**

bristol

Xin chúc mừng bạn đã đưa ra lựa chọn đúng khi chọn ghế Liven của Bristol chúng tôi!

Dựa trên sự phân tích và nghiên cứu, ghế Bristol được thiết kế phù hợp với vóc dáng và tạo cho bạn một sự thoải mái khi làm việc .



Những tính năng của ghế Liven

Điều chỉnh độ cao của ghế
Ngồi lên trước ghế, điều chỉnh độ cao tại điểm cao nhất của chỗ ngồi. (Khi ở vị trí nằm ngang) nằm phía bên dưới đầu gối.Với vị trí thích hợp, chân của bạn được nghỉ ngơi trên mặt sàn và giúp cho cơ thể cải thiện lưu thông máu và phòng ngừa chứng tê chân.

Điều chỉnh phần hỗ trợ lưng
Điều chỉnh phần lưng về phía trước và phía sau để nó vừa với phần rỗng tại điểm dưới lưng của bạn. Trước khi thực hiện sự điều chỉnh đó, đảm báo rằng bạn ngồi với tư thế lưng tựa vào. Khi tư thế đúng, phần hỗ trợ lưng sẽ được phát huy tác dụng tối đa:
Tai, vai, và xương chậu (hông) được giữ thẳng tại vị trí ngồi. Đường xương sống được bảo vệ một cách tốt nhất. Trước khi thực hiện điều chỉnh đó, lưng của bạn phải thẳng với chỗ ngồi. Bởi vì, đây chính là sự hỗ trợ cho phần lưng dưới được chắc chắn và không ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe.


Điều chỉnh phần tay
Ngồi thẳng với tư thế tay thoải mái nhất. Uốn cong khuỷu tay của bạn khoảng 90 độ và điều chỉnh phần hỗ trợ tay cao cho đến khi nó chạm vào phần bên dưới của khuỷu tay. Loại bỏ tay vịn nếu tính năng này không thể thực hiện, tại điểm điều chỉnh thấp nhất bạn có thể từ từ nâng khuỷu tay mình lên.

Điều chỉnh độ căng lưng
Điều chỉnh độ căng lưng có thể cho phép mọi người có tùy kích thước khác nhau và có thể điều chỉnh lực khác nhau. Phần căng lưng được điều chỉnh phù hợp để khi bạn tựa vào không quá nhanh hoặc bị đẩy lực quá mạnh. Ghế nên được ngồi một cách nhẹ nhàng và không đẩy lực quá mạnh khi ngồi lên nó.

01

Điều chỉnh điểm ngồi của ghế.
Cần gạt phía trước bên phải ghế

Để tăng/ giảm
Để hạ thấp, sử dụng lực của bạn để kéo cần gạt
Nâng cao, giảm trọng lượng bạn xuống thấp để nâng cần lên




Tại điểm cao thích hợp, nên để bàn chân nghỉ ngơi trên mặt sàn

02

Điều chỉnh độ sâu của chỗ ngồi
Cần gạt phía dưới bên phải ghế

Để di chuyển về phía trước/ sau:
Ngồi yên tại vị trí, kéo cần gạt và trượt phần ngồi của ghế
Tiếp tục , giữ vững chắc ghế cho nó không di chuyển
kéo cần gạt và trượt ghế




Hãy chắc chắn có khoảng trống giữa mặt sau của đầu gối và cạnh ghế

03

Điều chỉnh phần lưng của ghế

Tăng/ Giảm
Đặt tay vào phần bên dưới cùng của lưng dựa và kéo lên cho đến khi phù hợp với điểm lưng của bạn
Toàn bộ phần lưng có thể điều chỉnh lên xuống




Hỗ trợ lưng nên điều chỉnh phù hợp với đường xương sống của bạn, thường tại vị trí nhỏ của lưng bạn thẳng lên đến đai

04

Tựa đầu

Tăng/ Giảm:
Đặt tay vào tựa đầu kéo lên hoặc xuống theo độ cao thích hợp
Sự hỗ trợ phần tựa đầu nên đặt tại vị trí đường cong của cổ



Hỗ trợ đầu và mắt của bạn hướng thẳng vào màn hình máy tính và không chịu bất cứ áp lực nào

05

Điều chỉnh độ cao của tựa tay
Ở dưới cùng của tay vịn

Tăng/ Giảm:
Chạm vào tay vịn và nhấn nút vào bên trong để điều chỉnh chiều cao tay vịn



Để tối đa hóa sự thoải mái, tay của bạn nên được liền với armpad và không nâng vai lên


06

Điều chỉnh chiều rộng tay vịn

Ngay phía sau ghế.

Để điều chỉnh :

Sử dụng chìa khóa allen để nới lỏng vít ở mặt sau của ghế và kéo tay vịn ra sau đó siết chặt vít lại




Điều chỉnh góc cánh tay để hỗ trợ mỗi loại công việc và thay đổi tư thế

07

Điều chỉnh độ nghiêng của lưng ghế.
Sử dụng phần gạt phía bên trái ghế

Khóa / Mở khóa:
Mở theo chiều kim đồng hồ R-L và quay ngược chiều kim đồng hồ L-R để khóa




Cho phép bạn ngồi thẳng tại vị trí hoặc vị trí ngả ra sau khi khóa ghế

08

Độ căng nghiêng
Nắm Knob phía bên dưới mặt trước của ghế.

Tăng:
Xoay núm theo chiều kim đồng hồ


Làm giảm xuống:
Xoay núm ngược chiều kim đồng hồ



Hỗ trợ khi trườn người về phía trước và giúp cho cân đối độ nặng tại vị trí ngồi

Liven เก้าอี้ แขน Soul (ทางเลือก)

ที่พักแขนอเนกประสงค์ที่ สามารถปรับได้ 4 ทิศทางเพื่อ ให้เหมาะกับความต้องการที่ หลากหลายตามหลักสรีระศาสตร์สำหรับแต่ละบุคคล



ปรับพนักแขนด้านข้าง
ที่ด้านข้างของพนักแขน
เพื่อย้ายไปทางด้านข้าง
กดค้างไว้และดันพนัก
แขนไปทางด้านข้าง

การปรับมุมปรับที่
พนักแขนที่ด้านข้าง
ของพนักแขนหมุนไป
ทางขวา / ซ้าย
กดและหมุนพนักแขน
ไปทางขวา / ซ้าย

การปรับหน้าทับที่เท้าแขน
ที่ด้านข้างของพนักแขน
เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า / ย้อน
กลับ:กดและเลื่อนพนักแขน
ไปข้างหน้า / ข้างหลัง



ปรับพนักแขนขึ้นหรือลง
ที่ด้านข้างของพนักแขน
เพื่อเพิ่ม / ลด: ยกคันโยกที่อยู่ใต้
พนักพิงและปล่อยให้อยู่ในระดับ
ความสูงที่ต้องการ

Bảo Hành

Các sản phẩm	Áp dụng bảo hành
Ghế, cấu tạo, phần khung, nệm ngồi, điều chỉnh tay	**5 năm**
Ghế nâng chống rỉ, phần trượt ghế và bánh xe.	**3 năm**
Và những chất liệu, vải, da	**Không áp dụng**

Qui trình bảo hành:
Trong năm đầu tiên mua:
Hoàn thành bảo hành và kiểm tra miễn phí.
Thời gian bảo hành sẽ được áp dụng: Bảo hành có giới hạn, và bao gồm một phần chi phí.
Sau thời gian bảo hành được áp dụng: Bristol tiếp tục cung cấp và hỗ trợ dịch vụ. Các bộ phận lao động chịu trách nhiệm đối với người mua.

Bảo Hành

Bảo hành không áp dụng cho “sự hao mòn” và bảo hành không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng do vận chuyển hoặc đã bị hư hỏng mà không có bất kỳ văn bản nào của Bristol cho phép. Sản phẩm sẽ không được coi là bị khiếm khuyết thì Bristol sẽ không có nghĩa vụ sửa chữa hoặc thay thế, nếu sản phẩm không được lắp đặt theo chỉ dẫn của Bristol. Điều này sẽ không được áp dụng cho bất cứ” Khách Hàng sở hữu vật liệu riêng” (Nghĩa là vật liệu do người mua qui định cụ thể không phải là một sản phẩm tiêu chuẩn Bristol cung cấp) sử dụng trong qui trình sản xuất của Bristol. Một sự thay đổi tự nhiên diễn ra ở gỗ, vải hoặc da thì không được xem xét một lỗi dưới điều khoản bảo hành. Bristol không bảo hành sự phai màu hoặc sự nhuộm màu của gỗ, vải hoặc da, Bristol có thể ngưng trước lúc hết hạn quá trình bảo hành.

Nên & Không nên

Nên ✔

- Để ngồi.
- Được đặt tại bề mặt bằng phẳng.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng và 6 tháng một lần
- Trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng dưới sự chỉ dẫn của người lớn
- Luôn điều chỉnh ghế trước khi ngồi
- Ngồi đúng vị trí trên ghế
- Đảm bảo sự thích hợp của ghế trên bề mặt.

Không nên ✖

- Không đứng, nhảy trên ghế
- Không nên lau chùi khi chưa được chỉ dẫn
- Không được sử dụng để đẩy hàng
- Không được sử dụng vật kim loại để trên ghế
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay nếu có bất kỳ sự cố nào
- Không được chỉnh sửa nếu không có sự giám sát của kỹ thuật viên.
- Tránh xa lửa
- Không được đặt ghế trực tiếp tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời, nơi ẩm mốc.
- Không được đặt ghế có bánh xe tại nơi dễ trượt ngã (xi măng, ngói) để tránh bị trượt.

Liên hệ

Malaysia
Tel No: +603 8962 3233
Email: export@bristol.com.my (International only)
sales@bristol.com.my (Malaysia only)

Singapore
Tel No: +65 6438 2178
Email: sales@bristol.com.sg

India
Tel No: +91 96 8619 1391
Email: sales@bristolindia.com

Thailand
Tel No: +662 689 6380
Email: sales@bristol.co.th

Indonesia
Tel No: +62 21 2952 4141
Email: indonesia@bristol.com.my

Vietnam
Tel No: +84 79 641 9876
Email: vietnam@bristol.com.my

ISO 9001 CERTIFICATION
Intertek
STANDARDS MALAYSIA
TM MS ISO/IEC 17021:2011
QS 10082001 CB 02
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
014
Rgn No : Q112788C

ISO 14001 CERTIFICATION
Intertek
TM
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
014
Rgn No : E112788

BRISTOL.COM.MY | WORK BETTER

MALAYSIA • INDIA • INDONESIA • SINGAPORE • THAILAND • VIETNAM